

# Прайс-лист на заправку картриджей для лазерных черно-белых печатных устройств



Украина, г. Одесса, пл. Старосенная, 15, оф. 29  
 тел./факс: (0482) 42-98-25, 734-01-32, 722-99-44  
[www.esc-odessa.com](http://www.esc-odessa.com)  
 e-mail: [info@esc-odessa.com](mailto:info@esc-odessa.com)

Наименование печатного устройства	Наименован картриджа	Кол-во страниц	Цена заправки, грн.	Цена восстановления, грн.
-----------------------------------	----------------------	----------------	---------------------	---------------------------



HP LJ-1100 Series, 3200 Series	C4092A	2500	68	180
HP LJ-1000, 1005W, 1200, 1220, 3300MFP, 3310, 3320, 3330, 3380	C7115A	2500	69	180
	C7115X	3500	82	193
HP LJ-P1000, P1005, P1006	CB435A	2500	69	183
HP LJ-P1007, P1008	CC388A	1500	71	182
HP LJ-P1505, M1120, M1522	CB436A	2500	70	184
HP LJ-P2030, P2035, P2055	CE505A	2500	71	184
	CE505X	6000	102	205
HP LJ-P4014, P4015, P4515	CC364A	10000	190	411
	CC364X	24000	322	539
HP LJ-1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022 Series, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055	Q2612A	2500	68	180
HP LJ-1050, 1150	Q2624A	2500	68	179
HP LJ-1300 Series	Q2613A	2500	68	180
	Q2613X	3500	91	191
HP LJ-1160, 1320 Series, 3390, 3392	Q5949A	2500	69	185
	Q5949X	6000	101	191
HP LJ-P2014, P2015, M2727 Series	Q7553A	3500	76	184
	Q7553X	7500	119	215
HP LJ-2100 Series, 2200 Series	C4096A,	5000	98	224
	Q2610A	6000	101	257
HP LJ-2300	Q2610D, 2XQ2610A	12000	170	278
	Q6511A	6000	100	294
HP LJ-2410, 2420, 2430	Q6511X	12000	180	309
	Q7551A	6500	100	294
HP LJ-P3005 Series, M3027 Series, M3035 Series	Q7551X	13000	181	325
	C3906A	2500	67	179
HP LJ-3100, 3150, 5L /L FS/L Xtra, 6L/L Se/L Xi	C4127A	6000	100	287
HP LJ-4000 Series, 4050 Series	C4127X	10000	180	309
	C8061A	6000	100	286
HP LJ-4100	C8061X	10000	170	299
	Q1338A	12000	191	304
HP LJ-4200	Q5942A	10000	170	341
	Q5942X	20000	202	397
HP LJ-4240, 4250, 4350	Q1339A	18000	192	397
HP LJ-4300	Q5945A	18000	192	397
HP LJ-4345	C4129X	10000	170	320
HP LJ-5000 Series, 5100 Series	Q7570A	15000	222	410
HP LJ-M5025 Series, M5035 Series	Q7516A	12000	191	391
HP LJ-5200 Series	C4182X	20000	284	489
HP LJ-8100 Series, 8150 Series	C8543X	30000	450	617
HP LJ-9000 Series, 9040, 9050	C3900A	8100	125	308
HP LJ-4V/MV	92298A	6800	102	272
HP LJ-4/+/M/M+, 5/M/N	92274A	3000	68	184
HP LJ-4L/LC/ML/MP/P/PJ	C3903A	4000	78	194
HP LJ-5P/MP, 6P/P se/P xi/MP	C3909A	15000	201	307
HP LJ-5Si/Si Mopier/Si MX/Si NX, 8000 Series				
HP Mopier-240				



Canon LBP-22x, 250, 350, 800, 810, 1100, 1120	EP-22	2500	68	182
Canon LBP-1210	EP-25	2500	68	184
Canon LBP-300 Series, 3200	EP-26, EP-27	2500	67	182
Canon Laser BasseMF-3110, 5530, 5550, 5630, 5650, 5730, 5750, 5770				

Canon LBP-32x, 1000	EP-32	3500	75	184
Canon LBP-1760, LC-3170, 3175	EP-52	6000	101	202
Canon LBP-72x, 3260. Canon Image Class 3250, 4000	EP-72	20000	222	371
Canon FC-108, 128, 2xx, 3xx, 5xx	E-16	2000	78	187
Canon PC-300-795, 860, 880-981, 3230	E-30, E-31	4000	95	194
Canon LBP-AX, 440, 460, 465, 660, 645, 665 LC-4000, 4500	EP-A	2500	68	182
Canon LBP-BX, BXII. EPB-2. P-380	EP-B	8100	101	283
Canon LBP-LX, 4/+/III+/LITE/S/SX, P-110	EP-L	3500	85	194
Canon LBP-NX, NX-600, P-170	EP-N	10250	181	296
Canon LBP-PX, 430/W, 4U/I, 4300. LC-5000. P-90	EP-P	3500	85	194
Canon LBP-860, 1260, 8/iv	EP-E	8000	126	293
Canon LBP-SX, RX, TX. 8II/III/IV, 1260/C/+. L-920, 3100, 4600. Fax L-3100, 4600/E.	EP-S	4000	88	197
Canon LBP-VX, Laser Class 9000. V-406	EP-V	4000	88	205
Canon LBP-WX, 2460	EP-W	15000	201	338
Canon LBP-2900, 3000	Cartridge 703	2500	68	179
Canon LaserBase MF-6530, 6540, 6550, 6560, 6580	Cartridge 706	5000	145	284
Canon LBP-3300, 3360	Cartridge 708	2500	67	184
	Cartridge 708H	6000	100	204
Canon LBP-3460	Cartridge 710	6000	101	204
	Cartridge 710H	12000	181	308
Canon LBP-3010, 3020	Cartridge 712	2500	67	180
Canon LBP3250	Cartridge 713	2000		
Canon LBP7750Cdn, LBP3310, LBP3370	Cartridge 715	3000		
Canon Smart Base PC-1210D, 1230D, 1270D	Cartridge M	5000	98	229
Canon Smart Base PC-D320, 340. FAX-L400	Cartridge T	3500	75	184
Canon Fax-700, 760, 770, 775, 777, 780, 785, 790, 910, 3300/i. L-700, 770	FX-1	3500	75	184
Canon Fax-550, 5000, 5500, 7000, 7500. L-500, 550, 600. LaserClass-5000, 5500, 7000, 7100, 7500	FX-2	3000	68	184
Canon Fax L-200, 220, 240, 245, 250, 259, 260, 280, 290, 295, 260i, 300, 350, 360, 2060, 3500, 4000, 4500. FX-3 Canon MultiPass L-60, 90, 260i, 280, 290, 295, 6000. F129 Canon LaserClass-300, 4000, 4500. Canon FaxPhone L-75, 80. Canon Fax CFX L-4000. LS-2050	FX-3	3000	67	180
Canon Fax L-800, 900. LaserClass-8500, 9000 Series, 9500	FX-4	4000	88	185
Canon Fax L-1000. LaserClass-3170, 3175/ms	FX-6	5000	98	207
Canon Fax L-2000/ip	FX-7	5000	98	212
Canon Fax L-100, 120, 140, 160. MF-4018, MF-4120, MF-4140, MF-4150, MF-4270, MF-4660, MF-4690, MF4350, MF4320, MF4330, MF4370	FX-10	3000	68	179
Canon C120, C122, NP6012/F, NP6112, NP6212, NP6312, NP6412, NP6512, NP6612, NP7130	G-11	8000	113	180
Canon iR 1210, iR 1230, iR 1270F, iR 1510, iR 1530, iR 1570F	C-EXV 7	5300	113	
Canon iR 1018, iR 1022	C-EXV 18	8400	227	
Canon iR 2016, iR 2018, iR 2020, iR 2022, iR 2025, iR 2030, iR 2318L	C-EXV 14	8300	258	
Canon iR 7086, iR 7095, iR 7105	C-EXV 15	47000		
Canon iR 3035/n, iR3045/n, iR3530, iR3570, iR4570	C-EXV 12	24000		



Samsung ML-1010, 1020 Series, 1200, 1210, 1220 Series, 1250, 1430	ML-1210D3	3000	77	179
Samsung ML-1500, 1510, 1520 Series, 1710 Series, 1740, 1750, 1755	ML-1520D3 ML-1710D3	3000	77	179
Samsung ML-1610, 1615	ML-1610D2	2500	78	179
Samsung ML 1640, ML 1640, ML 2240, ML 2241	MLT-D108S	1500		
Samsung ML-1630, 1631	ML-D1630A +прошивка чипа	2000	108	289
Samsung ML-1650, 1651	ML-1650D8	8000	102	205
Samsung ML-1440, 1450, 1451, 6000, 6010, 6040, 6060, 6080	ML-6060D6	6000	100	203
Samsung ML-2010, 2015, 2510, 2570, 2571 Series	ML-2010D3	3000	78	183
Samsung ML-2150, 2151N, 2152W	ML-2150D8 +прошивка чипа	8000	144	225

Samsung ML-2250, 2251 Series, 2252 Series	ML-2250D5 +прошивка чипа	5000	97	198
Samsung ML-2550, 2551 Series, 2552 Series, 2553	ML-2550D5 +прошивка чипа	5000	108	207
	ML-2550DA +прошивка чипа	10000	172	298
Samsung ML-2850, 2851	ML-2850A +прошивка чипа	5000	130	300
Samsung ML-3050, 3051/N/DN	ML-D3050A +прошивка чипа	4000	145	287
	ML-D3050D +прошивка чипа	8000	186	310
Samsung ML-3470, 3471, 3472	ML-3470A +прошивка чипа	5000	140	
	ML-3470B +прошивка чипа	10000	202	
Samsung ML-3560, 3561 Series	ML-3560D6 +прошивка чипа	6000	102	265
	ML-3560DB +прошивка чипа	12000	202	315
Samsung ML-4500, 4600	ML-4500D3	3000	78	179
Samsung ML-4050, 4550, 4551 Series	ML-D4550A +прошивка чипа	10000	184	
	ML-D4550B +прошивка чипа	20000	246	
Samsung ML-5000, 5050, 5052, 5100, 5200	ML-5000D5	5000	97	199
Samsung ML-7300	ML-7300DA	10000	181	
Samsung SCX-830, 835, 5112, 5312F, 5115, 5315F	SCX-5312D6	6000	102	
Samsung SCX-4200, 4220	SCX-D4200A +прошивка чипа	3000	89	188
Samsung SCX-4250, 4520, 4720 Series	SCX-4720D3 +прошивка чипа	3000	89	195
	SCX-4720D5 +прошивка чипа	5000	129	222
Samsung SCX-4321, 4521 Series	SCX-4521D3	3000	78	187
Samsung SCX-4500, 4501	SCX-D4500D +прошивка чипа	2000	96	289
Samsung SCX-4725	SCX-D4725 +прошивка чипа	3000	109	
Samsung SCX-4016, 4100, 4116, 4216 Series Samsung SF-750, 755P Samsung MSYS-750, 755P	SCX-4016D3, SCX-4100D3, SCX-4216D3	3000	78	179
Samsung SCX-5112, 5115, 5312, 5315. Samsung SF-830, 835	SCX-5315D6	6000	99	217
Samsung SCX-5330, 5525, 5530	SCX-D5530A +прошивка чипа	4000	146	
	SCX-D5530D +прошивка чипа	8000	184	
Samsung SCX-6220, 6320 Series, 6520 Series	SCX-6320D8 +прошивка чипа	8000	167	281
Samsung CF/SF-560, 565 Series	SF-560 +прошивка чипа	3000	130	272

## XEROX

Xerox-P8E/EX	113R00296	5000	97	190
Xerox Work Centre-M15/i, 312/Pro, 390, 412, 415	106R00586	6000	101	195
Xerox Work Centre-M20/i	106R01048 +прошивка чипа	8000	160	387
Xerox Work Centre-PE16/e	113R00667	3000	77	179
Xerox Work Centre-PE114e	013R00607	3500	77	184
Xerox Work Centre-PE120/i	013R00606 +прошивка чипа	5000	93	185
Xerox Work Centre-PE220	013R00621 +прошивка чипа	3000	92	187
Xerox Work Centre-390	113R00462	5000	94	
Xerox Work Centre Pro-423, 428	113R00619 +прошивка чипа	28000	604	

Xerox Work Centre-3119	013R00625 +прошивка чипа	3000	90	189
Xerox Work Centre-4118	006R01278 +прошивка чипа	8000	139	204
Xerox Phaser-1210, P3310	106R00442	6000	99	209
Xerox Phaser-3115, 3120, 3121, 3130	109R00725	3000	78	179
Xerox Phaser-3110, 3210, 3310	109R00639	3000	77	180
Xerox Phaser-3116	109R00748	3000	77	180
Xerox Phaser-3117, 3122, 3124, 3125	106R01159	3000	78	183
Xerox Phaser-3150	109R00746 +прошивка чипа	3000	99	191
	109R00747 +прошивка чипа	5000	148	238
Xerox Phaser-3200MFP	113R00730 +прошивка чипа	3000	126	
Xerox Phaser-3250	106R01374 +прошивка чипа	5000	159	264
Xerox Phaser-3300 MFP	106R01411 +прошивка чипа	4000	145	
	106R01412 +прошивка чипа	8000	186	
Xerox Phaser-3400	106R00461	4000	78	222
	106R00462	8000	146	285
Xerox Phaser-3420, 3425	106R01033 +прошивка чипа	5000	128	182
	106R01034 +прошивка чипа	10000	202	262
Xerox Phaser-3428	106R01245 +прошивка чипа	8000	153	288
Xerox Phaser-3435	106R01414 +прошивка чипа	4000	154	
	106R01415 +прошивка чипа	10000	206	
Xerox Phaser-3450 Series	106R00687 +прошивка чипа	5000	128	253
	106R00688 +прошивка чипа	10000	205	305
Xerox Phaser-3500 Series	106R01148 +прошивка чипа	6000	136	284
	106R01149 +прошивка чипа	12000	205	310
Xerox Phaser-3600	106R01370 +прошивка чипа	7000	165	
	106R01371 +прошивка чипа	14000	201	
Xerox Phaser-4500	113R00495 +чип	20000	402	608
Xerox Phaser-4510	113R00712 +чип	19000	402	
Xerox Phaser-5500, 5550	113R00668+чип	30000	567	

**EPSON®**

Epson Action Laser-1000, 1500, 1600	S051011	6000	96	248
Epson LP-9000, 9200	S051035	6500	135	497
Epson LP-9600	N24/32/40	20000	200	
Epson EPL-N2000	S051035	10000	159	
Epson EPL-3000	S051020	4500	109	
Epson EPL N-4000 Series	N24/32/40	20000	190	
Epson EPL-5000, 5100, 5200, 5700	S051011	6000	148	274
Epson EPL-7000, 7100, 7500, 8000, 8100	S051009	8000	159	
Epson EPL-9000	S051022	6500	151	

**LEXMARK™**

Lexmark Optra-E120	12016SE +чип	2000	147	299
Lexmark Optra-E210	10S0150	2500	81	195
Lexmark Optra-E220, 321, 323	12S0400 +чип	2500	154	
Lexmark Optra-E230, 232, 234, 238, 240, 242, 330, 332 Series, 340, 342. X340, 342	12A8400 +чип	2500	145	233
Lexmark Optra-E250	E250A11E +чип	3500	153	

Lexmark Optra-E310, 312 Series	13T0301	3000	101	
	13T0101	6000	151	
Lexmark Optra-E320, 322 Series	08A0476 + чип	3000	153	
	08A0478 + чип	6000	201	
Lexmark Optra-E350	E352A11E + чип	3500	154	
	E352A21E + чип	9000	238	
Lexmark Optra-E450	E450A11E + чип	6000	201	
Lexmark Optra-T420	12A7415 + чип	10000	258	
Lexmark Optra-T430	12A8425 + чип	12000	255	
Lexmark Optra-T520, 522 Series, X520, 522 Series	12A6830 + чип	20000	279	433
Lexmark Optra-T610, 612, 614, 616	12A5845 + чип	25000	359	514
Lexmark Optra-T620, 622	12A6760 + чип	30000	301	456
Lexmark Optra-T630, 632, 634 Series, X630, 632, 634	12A7360 + чип	5000	227	
Lexmark Optra-T640, 642	64016HE + чип	21000	355	
Lexmark Optra-X642, 644, 646	X644H11E + чип	21000	375	
	64416HE + чип	21000	375	
Lexmark Optra-T644	64416XE + чип	32000	484	
	18S0090	3500	99	175
Lexmark-X215 MFP	12A3710 + чип	6000	237	
Lexmark-X422	14K0050 + чип	12000	251	
Lexmark-W812				
Lexmark Optra-N/Pro, 240, 245 Lexmark-4040	1382140	15000	181	291
Lexmark Optra-S, 1250, 1255, 1620, 1625, 1650, 1855, 2420, 2450, 2455, SN, Bundle	1382925	17600	203	314